

Slovenske železnice – Infrastruktura, d.o.o. Služba za EE in SVTK Pisarna SVTK Celje Ulica XIV. divizije 2, 3000 Celje tel. 03/29 33 329 ; fax: 03/29 33 802

NAVODILO

za upravljanje s sistemom SCADA na progah Pragersko-Ormož, Ormož-Središče-d.m. in Ormož-Hodoš-d.m.

Celje oktober 2015

SEZNAM PREJEMNIKOV NAVODILA

278.4.4	Sekcija za vodenje prometa Maribor	5 <i>x</i>
278.6.6	Pisarna SVTK Celje-sestavni del PID	<i>3x</i>

PODATKI O NAVODILU

Izdelal: Vlado Sreš	Služba za EE in SVTK, Pisarna SVTK Celje, tehnični strokovni sodelavec
Datum: 05.10.2015	
Podpis: na originalu	
Pregledal: Branka OPREŠNII	K Služba za načrtovanje in tehnologijo, samostojni strokovni sodelavec
Datum: 20.10.2015	
Podpis: na originalu	
Pregledal: Vladimir TOMŠIČ	Služba za EE in SVTK, Pisarna SVTK Celje, samostojni strokovni sodelavec I
Datum: 20.10.2015	sanosiojni sirokorni součiureč 1
Podpis: na originalu	
Odobril: Franc KLOBUČAR	Služba za EE in SVTK, vodia Služba za EE in SVTK
Datum: 21.10.2015	vouju siuzbe za EE in Sv IK
Podpis: na originalu	
Izdaja: 01	
Naklada: 8 izvodov	
Število strani: 13	
Število prilog:	

Izdal: Slovenske železnice – Infrastruktura d.o.o., Služba za EE in SVTK Pisarna SVTK Celje; Številka: 30701-1/2015-76, dne 05.10.2015

1 SPREMEMBE, DOPOLNILA, POPRAVKI IN POJASNILA

	obja	vljeno		popravek	: izvršil
Zap. štev.	z brzojavko štev./dne	z dopisom štev./dne	velja od	Ime in priimek	dne
1	2	3	4	5	6
-					

1 Kazalo

1	Kazalo		5
	1.1 Opis si	stema SCADA	7
	1.1.1	Nadzor in posluževanje	7
2	Zagon apli	kacije ter prijava/odjava na nadzorni sistem	8
	2.1 Upo	rabniške pravice	10
3	Ekranski p	rikazi – pregled in uporaba	11
	3.1 Siste	emska vrstica ekranskih prikazov	11
	3.1.1	Indikatorji stanja postaj	11
	3.1.2	Izbirni gumbi	12
	3.2 Alar	mno okno	12
	3.3 Osno	ovna slika ekranskih prikazov	15
	3.3.1	Uvodna slika	15
	3.3.1.1	Simboli postaj in sistemov	
	3.3.2	Tirna slika	17
	3.3.3	Tloris	20
	3.3.4	Zgodovina alarmov in dogodkov sistema SCADA	21
	3.3.5	Vremenska postaja	23
	3.3.6	Parametri razsvetljave	24
	3.3.7	Parametri ROG in DEA	25
	3.3.7.1	Porazdelitev kretnic po ROG-ih	
	3.3.8	I/O enote	29
4	Detektor v	ročih osi in detektor ploščatih mest	
	4.1 Dete	ktor vročih osi	31
	4.2 Dete	ktor ploščatih mest	

1.1 Opis sistema SCADA

Sistema SCADA, omogoča nadzor in upravljanje z varnostno ne-relevantnimi sistemi na progah Pragersko- Ormož, Ormož - Središče- d.m. in Ormož- Hodoš- d.m. iz Centra vodenja prometa v Mariboru (CVP Maribor) oz. preko WEBSPCE aplikacije SCADE na postajah ali iz drugih dostopnih točk, ki so v sistemu nadzora (vzdrževalno mesto).

Krmili in nadzoruje sledeče sisteme:

- prikaz statusov delovanja posameznih tokokrogov zunanje razsvetljave,
- prikaz statusov gretja kretnic,
- prikaz statusov dizelskih agregatov,
- prikaz statusov protivlomnega in protipožarnega alarmnega sistema,
- prikaz statusov sistema za brezprekinitveno napajanje,
- prikaz statusov napajalne omare,
- prikaz stanja TK registrofona,
- prikaz statusov detektorjev vročih osi
- prikaz statusov detektorjev ploščatih mest
- prikaza stanja ostalih sistemov

Sestoji iz dveh nivojev:

- nadzornega nivoja,
- lokalnega nivoja.

Nadzorni nivo sistema SCADA predstavljajo SCADA strežniki, delovne postaje v CVP Maribor in na postaji Hodoš ter drugi strežniki. Center sistema SCADA na progah Pragersko- Ormož, Ormož - Središče- d.m. in Ormož- Hodoš- d.m. predstavljata dva SCADA strežnika, ki sta med seboj povezana prek LAN omrežja in delujeta v redundanci (ob izpadu primarnega strežnika njegovo nalogo takoj prevzame drug strežnik). Poleg omenjenih strežnikov center sistema SCADA vsebuje še SQL strežnik, ki skrbi za hranjenje podatkov alarmov in podatkov po datumu, lokaciji, vrsti dogodka/alarma, uporabniku, stanju, itd..

Lokalni nivo predstavljajo krmilniki na postajah, postajališčih in drugih kontroliranih sistemih, katerih naloga je da: komunicirajo, krmilijo in nadzorujejo zunanje sisteme, posredujejo podatke o stanju priključenih sistemov na nadzorni nivo sistema SCADA in da izvajajo lokalne krmilne sekvence.

1.1.1 Nadzor in posluževanje sistema SCADA

V CVP Maribor sta nameščeni delovni postaji SCADA 1 in SCADA 2, na delovnem mestu progovnega prometnika pa LED ekran z tipkovnico in računalniško miško za upravljanje sistema SCADA. Prav tako je na postaji Hodoš delovna postaja, preko katere bo omogočeno posluževanje sistemov tudi na postaji Dankovci.

Do sistema SCADA se preko delovnih postaj v CVP Maribor in na postaji Hodoš dostopa na nespremenjen način direktno (preko vnosa uporabniških imen in gesel v oknu prijava/ odjava).

Na postajah Kidričevo (Cirkovce Polje), Ptuj, Moškanjci, Ormož (Cvetkovci), Središče, Ljutomer (Ivanjkovci), Lipovci in Murska Sobota ni več posameznih delovnih postaj SCADA. Ob krajevnem vodenju prometa na posamezni postaji bodo prometniki posluževali sistem SCADA preko dodane aplikacije na osebni računalnik v WebSpace okolju omrežja Slovenskih železnic na naslovu: <u>http://10.100.1.11/proficywebspace/ifix.html</u>

2 Zagon aplikacije ter prijava/odjava na nadzorni sistem

Do SCADA aplikacije v WebSpace okolju se dostopa kjerkoli iz omrežja pod pogojem, da je dovoljen dostop do WebSpace strežnika iz dane lokacije oz. naprave (računalnika, pametne tablice ali telefona) v omrežju Slovenskih Železnic ter, da ima uporabnik pravico do dostopa do WebSpace strežnika. Konfiguracija omrežja je v domeni Slovenskih Železnic.

Za dostop je v brskalnik z vnaprej pripravljenimi varnostnimi nastavitvami potrebno vpisati spletni naslov WebSpace aplikacije: <u>http://10.100.1.11/proficywebspace/ifix.html</u>. Sistem od uporabnika najprej zahteva uporabniško ime in geslo za dostop do WebSpace strežnika s prijavnim oknom.

🍇 Logon		
	Sign in to CVPMBWS User name: Password:	
	Sign In Cancel	

Nato zahteva prijavo še aplikacija s podobnim prijavnim oknom.

Login to iFIX		
	Login	
Name:		
Password:		
Login	Change Password	Exit

Običajno do aplikacije lahko dostopa isti uporabnik kot do strežnika, ni pa nujno.

Ko je uporabnik enkrat prijavljen v strežnik in aplikacijo, ter se aplikacija zažene, se je dovoljeno prijaviti v aplikacijo tudi drugim uporabnikom brez prekinitve povezave s strežnikom. Na enak način se uporabnik prijavi na delovnem mestu SCADA postaje. Uporabnik se prijavi/odjavi preko, spodaj prikazanega okna za prijavo (okno Prijava/Odjava), ki ga je možno odpreti na dva načina:

• s tipko "PRIJAVA" " ki se nahaja v sistemski vrstici

• s kombinacijo CTRL+L tipk na tipkovnici.



Slika 1: Forma za prijavo

Za prijavo uporabnik vpiše svojo uporabniško ime in geslo v ustrezni polji ter potrdi vnos s klikom na tipko "Prijava".

V kolikor uporabnik ni registriran oziroma geslo ni pravilno, se pojavi opozorilo.

S klikom na gumb "Odjava" se odjavi trenutno prijavljen uporabnik in se prijavi uporabnik "OSNOVNA".

Odjava iz aplikacije še ne pomeni odjave s strežnika. Dokler je uporabnik prijavljen na strežniku, je zasedena tudi uporabniška licenca, kar pomeni, da pri je večjem številu uporabnikov hkrati prijavljenih na strežniku onemogočena prijava nadaljnjim uporabnikom. V izogib težavam zaradi zasedenosti je odjava avtomatizirana po 30 minutah uporabnikove nedejavnosti.

Gesla uporabnikov za prijavo v aplikacijo lahko spreminja samo uporabnike z nivojem administrator preko sistemske konfiguracije orodja iFix.

2.1 Uporabniške pravice

Pravice vsakega uporabnika so definirane z njegovo pripadnostjo skupini uporabnikov in alarmnemu področju. Vsak uporabnik ima posebej definirane pravice za posamezen sistem in postajo. Postaje kjer uporabnik nima pravic ni možno izbrati in pregledovati stanja sistemov na tej postaji. Pregled sistema kjer prijavljeni uporabnik nima pravic pa je sicer možen, vendar uporabnik za ta sistem ne bo dobival alarmov in opozoril, lahko pa bo spremljal stanje sistema. Glede na uporabnikov nivo pravic so tudi določene pravice njegovega poseganja v sistem (upravljanje, nastavitve...)

Pravice glede na uporabniške nivoje:

	Osnovna	Prometnik	Razsvetljava	Vzdrževalec	Nadzor
Prehod med ekranskimi prikazi	Х	Х	Х	Х	Х
Potrjevanje alarmov razen PLC		Х	Х	Х	Х
Vključevanje posameznih sistemov		Х	Х	Х	Х
Nastavljanje alarmiranja in zakasnitev za razsvetljavo			Х	Х	Х
Nastavljanje alarmiranja in zakasnitev za vse sisteme				Х	Х
Potrjevanje alarmov na PLC				Х	Х
Dostop do iFix sistemskih funkcij					Χ

Predvidena so naslednja alarmna področja oz. sistemi:

- Razsvetljava
- Gretje kretnic
- Diesel agregat
- Vremenska postaja
- Napajalni sistemi
- Protipožarni sistem
- Protivlomni sistem
- Klimatski sistem
- Detektor vročih osi
- Detektor ploščatih mest
- Krmilnik

Vsakemu uporabniku se posebej nastavlja nadzor nad posameznim sistemom z njegovo uvrstitvijo v alarmno področje. Uporabnik brez nadzora nad določenim področjem za to področje ne bo dobival alarmov lahko pa bo pregledoval stanje sistema.

3 Ekranski prikazi – pregled in uporaba

3.1 Sistemska vrstica ekranskih prikazov

Vsi ekranski prikazi imajo enako sistemsko vrstico, prikazano na spodnji sliki.

Sistemska vrstica v zgornjem delu od leve proti desni vsebuje: trenutni datum in ura, prijava - prijavljen uporabnik, naslov zaslonskega prikaza, gumb za spremembo velikosti prikaza in gumb za prehod na osnovno sliko, pod njimi v srednjem delu se nahajajo indikatorji stanja posameznih nadzorovanih postaj in sistemov, še nižje je izbirna vrstica z gumbi za prehod med posameznimi ekranskimi prikazi.



Sistemska vrstica ekranskih prikazov

3.1.1 Indikatorji stanja postaj

Indikator stanja postaje je namenjen stalnemu prikazu osnovnih informacij in hitremu prehodu med tirnimi slikami posameznih postaj. Obsega osnovne informacije stanja celotne postaje in osnovne informacije o naslednjih posameznih sistemih:

- G gretje kretnic
- R razsvetljava
- D DEA
- H detektor vročih osi (HOA)
- W detektor ploščatih mest (WILD)

Animacija indikatorja stanja postaje:

	Onemogočen – uporabnik nima pravice	Normalno stanje – brez alarma	Prisoten vsaj en nepotrjen / nov alarm	Prisotnost alarma - vsi alarmi potrjeni
Postaja	GRDW LP	GRDW LP	GRDW GRDW	GRDW
Sistem	G	G	<mark>C</mark> /C	

3.1.2 Izbirni gumbi

Na izbiro so vedno le tisti gumbi, katerih uporaba je v trenutni sliki mogoča. Tako imamo ob odprti Uvodni sliki na izbiro gumbe, ki omogočajo prehod na sliko zgodovine alarmov vseh enot, trenutnih alarmov vseh enot ter gumb za prehod na sliko I/O enot:

F1-Zgodovina F2-Trenutni alarmi F3-I/O enote	1/1
Če pa se nahajamo na sliki katerega od podsistemov, pa imamo na voljo naslednje gumbe:	
F1-Tloris F2-Zgodovina F3-Vremenska postaja F4-Param.razsvetljave F5-Param.ROG in DEA F6-1/0 enote	5/5
Oziroma naslednje na sliki postaje z detektorjem vročih osi:	
F1-Tloris F2-Zgodovina F3-Detektor vročih osi F4-Param.razsvetljave F5-I/O enote	3/4 🖂

Na nekaterih postajah je možno tudi manjše število gumbov, odvisno od števila nadzorovanih sistemov.

Namesto klika na gumb lahko uporabimo ustrezno funkcijsko tipko na tipkovnici, ki je navedena na gumbu.

S pomočjo puščic v skrajnem desnem delu izbirne vrstice se lahko sprehajamo po prej odprtih slikah trenutne postaje.

3.2 Alarmno okno

Alarmno okno je pozicionirano v spodnjem desnem delu zaslona.

Vem	Da	itum	Lokacija	Oznaka	Signal alarma	St	anje Status 🛛 🗡	1
	7.9.2015	17:34:58,815	LT	BTB_LT_ERR_PLC	Napaka na krmilniku PLC	IZPAD	СОММ 🔺	7
	7.9.2015	17:34:58,815	LT	BTB_LT_IZP_IO	Izpad IO enot	IZPAD	COMM	
	7.9.2015	17:34:58,815	LT	BTB_LT_ERR_BRICK2	Izpad brick-a 10.100.3.8	IZPAD	СОММ	1
	7.9.2015	17:34:58,815	LT	DTI_LT_PVLOM_VLOMTKPROSTOR	Protivlomni sistem - vlom 'TK prostor'	VLOM	COMM	1
	7.9.2015	17:34:58,815	LT	DTI_LT_PVLOM_VLOMSVPROSTOR	Protivlomni sistem - vlom 'SV prostor'	VLOM	COMM	1
	7.9.2015	17:34:58,815	LT	DTI_LT_PVLOM_VLOMPROMETNIK	Protivlomni sistem - vlom 'Prometnik'	VLOM	COMM	1
	7.9.2015	17:34:58,815	LT	DTI_LT_PVLOM_MOTNJA	Protivlomni sistem - motnja	MOTNJA	COMM	1
	7.9.2015	17:34:58,815	LT	DTI_LT_DEA_POZAR	DEA - požar v DEA	POŽAR	СОММ	1
	7.9.2015	17:34:58,815	LT	DTI_LT_DEA_STATUSOMREZNENAP	DEA - status omrežne napetosti	NI PRISOTNA	СОММ	.
•	700045	1701 50 015	-		m	0000000	•	i

Alarmno okno

V oknu so z rdečo pisavo prikazani trenutni alarmi na izbrani enoti. Za vsak alarm so vidna naslednja polja:

- Vem (alarm potrjen)
- Čas nastanka
- Opis
- Stanje
- Alarm/Dogodek
- Lokacija
- Status

Možna stanja polja Status:

- COMM Napaka v komunikaciji vrednost signala je napačna
- CFN Sprememba iz normalnega stanja (samo pri digitalnih alarmih)
- COS sprememba stanja (samo pri digitalnih signalih dogodkih)
- HIHI ali LOLO alarm prekoračitve zgornje HIHI ali spodnje LOLO meje (samo pri analognih signalih)
- HI ali LO LOLO alarm prekoračitve zgornje HI ali spodnje LO meje (samo pri analognih signalih)

- RATE Prekoračena nastavljena velikost spremembe signala glede na zadnjo periodo osveževanja (za analogne signale, npr. pri dogodku sprememba načina delovanja razsvetljave v avtomatskem režimu, kjer mora biti vsaka sprememba parametra zabeležena kot dogodek)
- DEV odstopanje od nastavljene vrednosti (ni nikjer v uporabi)
- OK signal je v normalnem stanju (ni alarma)

Alarme in dogodke potrjujemo z dvojnim klikom na izbran alarm. Če potrdimo katerega od alarmov ali dogodkov detektorja vročih osi (FUES), se nam samodejno odpre slika detektorja vročih osi, kjer lahko dobimo podrobnejše informacije o dogodku.

Alarmno okno lahko tudi povečamo s klikom na gumb Odpre se nam naslednje okno:

RONIK Metroni 5 17:57:08 PRIJAV	nik VA			Zgodo	PRAGERSKO - HODOŚ ovina alarmov/dogodkov			<mark>>도</mark> 왜 √ 3/3
_	Loka	cija Ljutor	er	Osveži	Alarmna sirena Vikiopijena	Potrdi stran Potrdi	rse	
Vem	1	Datum	Lokacija	Omaka	Signal alarma	Stan	ie Status	
		17-16-12-121				0.001		-
	7.9.2015	17:45:43,124	URL	SIM_GRE_COMM_ERR	Izpad komunikacije s PLC v OKL	129	AD CEN	-
	7.9.2015	17:45:43,124	MS	SIM_LP_COMM_ERR	Izpad komunikacije s PLC v LP	127	AD CEN	
	7 9 2015	17:45:43 174	IV.	SIM IV COMM ERR	Iznad komunikacije o PLC v M	177	AD CEN	
	7.9 2015	17:45:43 124	iT.	SIM LT COMM ERR	Iznad komunikacije s PLC v I T	175	PAD CEN	
	7.9.2015	17:45:34 799		BTL ORL NS PLC	Stanie povezave PLC -> SCADA		COMM	
	7.9.2015	17:45:34.800		BTI LP NS PLC	Stanie povezave PLC -> SCADA		COMM	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7.9.2015	17:45:34.805		BTI MS NS PLC	Stanje povezave PLC -> SCADA		COMM	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7.9.2015	17:45:34,795		BTI_W_NS_PLC	Stanje povezave PLC -> SCADA		COMM	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7.9.2015	17:45:34,791		BTI_LT_NS_PLC	Stanje povezave SCADA CVPMB s PLC		COMM	
V	7.9.2015	17:45:34,799	GRL	BTB_GRL_FUES_ERROR	FUE8 - telegram napake		COMM	
V	7.9.2015	17:45:34,799	GRL	BTB_GRL_FUES_ALARM	FUES - alarmni telegram		COMM	1
V	7.9.2015	17:45:34,799	GRL	BTB_GRL_FUES_ERRORCOMM	FUES - sprejem telegramov		COMM	
V	7.9.2015	17:45:34,799	GRL	BTB_GRL_TEMP_TK_PROSTOR	Previsoka temperatura 'TK prostor'		COMM	
V	7.9.2015	17:45:34,799	GRL	BTB_GRL_TEMP_NPR_PROSTOR	Previsoka temperatura 'NPR prostor'		COMM	
V	7.9.2015	17:45:34,799	GRL	BTB_GRL_RAZ_TK1_NAPDELOVANJA	Razsv tokokrog 1 - napaka delovanja		COMM	
V	7.9.2015	17:45:34,799	GRL	BTB_GRL_RAZ_TK1_NAPAKAVKLOP	Razsv tokokrog 1 - napaka vklopa		COMM	
V	7.9.2015	17:45:34,799	GRL	BTB_GRL_ERR	Napaka na krmilniku PLC, nedefinirana		COMM	
V	7.9.2015	17:45:34,799	GRL	BTB_GRL_ERR_PLC	Napaka na krmilniku PLC		COMM	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7.9.2015	17:45:34,799	GRL	BTB_GRL_JZP_JO	Izpad IO enot		COMM	
	7.9.2015	17:45:34,799	GRL	BTB_GRL_ERR_BRICK1	Izpad brick-a 10.100.4.7		COMM	
	7.9.2015	17:45:34,799	GRL	DTI_GRL_TEMP_TK_PROSTOR	Previsoka temperatura 'TK prostor'		COMM	
	7.9.2015	17:45:34,799	GRL	DTI_GRL_TEMP_NPR_PROSTOR	Previsoka temperatura 'NPR prostor'		COMM	
	7.9.2015	17:45:34,799	GRL	DTI_GRL_PVLOM_VLOMTKPROSTOR	Protiviomni sistem - viom 'TK prostor'		COMM	
	7.9.2015	17:45:34,799	GRL	DTI_GRL_PVLOM_VLOMNPRGRLAVA	Protiviomni sistem - viom "NPR Griava"		COMM	
	7.9.2015	17:45:34,799	GRL	DT_GRL_PVLOM_MOTNJA	Protiviomni sistem - motnja		COMM	
	7.9.2015	17:45:34,799	GRL	DTI_GRL_PVLOM_STANJEOK	Protiviomni sistem - stanje OK		COMM	
	7.9.2015	17:45:34,799	GRL	DTI_GRL_UPS_STATUSOMREZNENAP	UP3 - status omrežne napelosti		COMM	
V	7.9.2015	17:45:34,799	ORL	DT_ORL_OPS_GENERALNALARM	UP3 - generalni alarm		COMM	
	7.9.2015	17:45:34,799	URL	DILORE_OPS_STATUS	UP3 - status		COMM	
	7.9.2015	17:45:34,800	10	MSB_LP_407MONITALOT	Napaka na vremenski postaji		COMM	
	7.9.2015	17:45:34,800	10	MSB_LP_PERCIPITATIONPROBEPAULT	Canadania Senzorju padavini Canadania Erzica adad talatwan		COMM	
	7.9.2015	17:45:34,800			Senzor sopre sinice opprit tokokrog		COMM	
	7.9.2015	17:45:34,800	10		Centre blades Braiss adad telefore		COMM	
	7.9.2015	17:45:34,800	10		Senzer bladge traise v kratkere stiller		COMM	
	7.9.2015	17:45:34,800	LP.	ASB_LP_COLDRPROBESHORTCIRCOIT	Senzor maune sittle v Makern soku		COMM	
	7.9.2015	17:45:34,800	10		Temperatura tealo timiso ped želene vrodnostia		COMM	
	7.9.2015	17:45:34,800	10	MSB_LP_NOTRTEMPBELOWSP	Temperatura topie timice pod zeleno Wednostjo		COMM	
	7.9.2015	17:45:34,800	10	NSB_LP_COLDRIEMPBELOWSP	Previous a malone smice pod zeleno vrednostjo		COMM	
	7.9.2015	17:45:34,800		BIB_LP_IEMP_NAP_PROSTOR	Previsora temperatura TVAP prostor		COMM	
	7.9.2015	17:45:34,800	10	BIB_LP_IEMP_SV_PROSTOR	Previsoka temperatura Sv prostor		COMM	
	7.9.2015	17:45:34,800	0	BTB_LP_KAZ_TK4_NAPDELOVANJA	Kazsv tokokrog 4 - napaka delovaňja		COMM	
	7.9.2015	17:45:34,800		BTB_LP_RAZ_TK3_NAPDELOVANJA	Hazsv tokokrog 3 - napaka delovanja Dezev tokokrog 3 - napaka delovanja		COMM	
	7.9.2015	17:45:34,800	0	BTB_LP_KAZ_TKZ_NAPDELOVANJA	Kazsv tokokrog 2 - napaka delovaňja		CUNIM	
Total A	Alarms: 200			Filter: Off	Sort . Descending	-	Run	
Total A				p	point, beautining		11911	

Povečano alarmno in dogodkovno okno

Tu imamo poleg že prej naštetih funkcij na voljo še filtriranje alarmov in dogodkov ter filtriranje po lokacijah. Poleg tega sta tu še gumba za potrditev cele strani in vseh alarmov.

POZOR: Pri potrditvi cele strani ali vseh alarmov se ne potrdijo alarmi in dogodki sistema FUES oz. WILD, ki jih je potrebno dodatno potrditi z dvoklikom. Ob tem se nam samodejno odpre slika detektorja vročih osi oz. detektorja plščatih mest, kjer lahko dobimo podrobnejše informacije o dogodku.

Ob vsakem novem alarmu ali dogodku se pojavi tudi zvočni signal (pisk), ki preneha s potrditvijo alarma. Uporabnik skupine Vzdrževalec ali Administrator lahko zvočni signal izklopi s klikom na

gumb "Alarmna sirena", katerega barva in napis ponazarjata trenutno stanje alarmne sirene: Vklopljena ali

V pomanjšanem in povečanem oknu so alarmi prikazani na rdečem ozadju. Alarm s tem statusom je prikazan v živo rdeči barvi. Po potrditvi ob alarmu v stolpcu 'Vem' pojavi kljukica, alarm pa se izbriše le takrat, ko ni več prisoten. Alarm se ob potrditvi ne izbriše pri izpadu komunikacije (Status COMM).

Vsi alarmi se beležijo tudi na SQL strežnik, kjer ostanejo zapisani ne glede na to, ali so potrjeni ali ne.

3.3 Osnovna slika ekranskih prikazov

Osnovni prikaz (osrednji del zaslonskega prikaza) se spreminja glede na vsebino prikaza in je lahko uvodna slika (vse postaje), tirna slika, tloris postaje/postajališča, nastavitve razsvetljave, zgodovina alarmov, sistem I/O enot, vremenska postaja, detektor vročih osi ali parametri ROG in DEA.

3.3.1 Uvodna slika

Na uvodni sliki je simbolno prikazan nadzorovan del železniškega omrežja. Simboli posameznih postaj vsebujejo še simbole posameznih sistemov na postaji. Simboli sistemov so animirani glede na stanje sistema. S klikom na ime postaje na simbolu postaje se nam odpre tirna slika pripadajoče postaje. S klikom na sistem znotraj postaje pa se odpre ustrezna slika sistema ali skupine sistemov znotraj izbrane postaje.



Uvodna slika

3.3.1.1 Simboli postaj in sistemov

Na uvodni sliki je vsaka postaja prestavljena s svojim simbolom. Simbol postaje vsebuje še simbole posameznih sistemov in podsistemov. Namen simbolnega prikaza postaj s sistemi je takojšen pregled uporabnika nad dogajanjem na celotni progi. Na ta način ima uporabnik z enim pogledom na dosegu stanja vseh pomembnih sistemov na progi oz. odseku proge za katerega je zadolžen.

S klikom na ime postaje ali simbol posameznega sistema prehajamo na tirne slike postaj ali slike ustreznih sistemov na izbrani postaji.



Posamezni simboli predstavljajo naslednje sisteme:

Če so enako šrafirani vsi sistemi in klik na ime postaje ne dela, uporabnik nima pravic za celotno postajo.

Simboli sistemov in podsistemov so animirani na enak način kot indikatorji stanja postaj. Na uvodni sliki so stanja postaj predstavljena podrobneje, tako ima uporabnik v vsakem trenutku na voljo stanje vseh sistemov na progi.

3.3.2 Tirna slika



Primer tirne slike za postajo Ljutomer

Tirna slika predstavlja grafični prikaz tirov na postaji. Poleg tirov so na sliki še naslednji dinamični objekti:

• Prikaz statusov delovanja posameznih tokokrogov razsvetljave (1):

Posamezni tokokrogi so ponazorjeni z naslednjimi simboli:



- <u>kvadr</u>atek stikalo (1) ponazarja zahtevo za vklop tokokroga, možna so naslednja stanja:

vse sivo - ni napake

zelen notranji kvadratek – stikalo preklopljeno na vklop

rdeč okvirček – napaka pri vklopu, izpad napetosti

zelen okvirček – vklopljeno

S klikom na ta kvadratek lahko tokokrog ročno vklapljamo in izklapljamo vendar le, če je tokokrog v ročnem režimu. Vsako akcijo moramo dodatno potrditi (pojavi se potrditveno okno).

- črka levo ob kvadratku spodaj (2) ponazarja režim delovanja tokokroga A(zelena) – avtomatsko,

R(bela) – ročno

- črka višje (3) ponazarja stanje stikala na omarici tokokroga (bela) – lokalno,

□(zelena) – daljinsko. Tokokrog razsvetljave lahko upravljamo preko nadzornega sistema le, če je pripadajoče stikalo v položaju "Daljinsko".

- žarnica (4) ponazarja razsvetljave zelena – sveti, siva – ne sveti

- rumen trikotnik \bigvee v žarnici pove, da je alarmiranje za prikazan tokokrog razsvetljave izklopljeno

- elipsa (5) prav tako ponazarja, ali razsvetljava zares sveti in označuje območje osvetlitve:



Tekst (6) ponazarja način delovanja tokokroga v avtomatskem režimu:
 Lux – glede na luxomat, Št.vl. – glede na številko vlaka, Urnik – glede na urnik

- Tekst (7) "+Lux" je prisoten, če se pri avtomatskem delovanju upošteva luxomat

Na postajah kjer je v podhodu nameščen poseben luxomat za kontrolo osvetljenosti podhoda, se če je tako nastavljeno, razsvetjava podhoda ravna po luxomatu podhoda ostale razsvetljave pa po postajnem luxomatu.

• Prikaz statusov ogrevanja kretnic:

Sistemi ogrevanja kretnic posamezne razdelilne omare so predstavljeni s simbolom



- kvadratek stikalo (1) ponazarja zahtevo za vklop razdelilne omare ogrevanja kretnic. Animacija stikala je enaka kot pri razsvetljavi.

S klikom na ta kvadratek lahko razdelilno omaro ogrevanja kretnic ročno vklapljamo in izklapljamo vendar le, če je sistem ogrevanja kretnic v daljinskem načinu. Vsako akcijo moramo dodatno potrditi (pojavi se potrditveno okno).

- črka ob kvadratku (2) ponazarja režim delovanja ogrevanja kretnic:

 $(zelena) - avtomatsko, \mathbf{R}(črna) - ročno$

- lučka (3) ponazarja, ali je ogrevanje kretnic pod napajanjem ali ne:
- brez lučke ni vklopljeno, 🔍 (zelena) vklopljeno, 🔍 (rdeča) izpad napajanja ob vklopu
- šrafirano območje (4) ponazarja območje ene razdelilne omare, njegova barva pa predstavlja naslednja stanja: siva – ogrevanje ni aktivno, zelena – ogrevanje deluje in ni v napaki, rdeča – ogrevanje deluje, vendar je v napaki.

- rumen trikotnik vob simbolu pove, da je alarmiranje za prikazano razdelilno omaro gretja kretnic izklopljeno.

- Trikotnik ob posamezni kretnici (5) predstavlja ogrevanje posamezne kretnice, njegova barva pa predstavlja naslednja stanja: siva ogrevanje izklopljeno, zelena ogrevanje vklopljeno in deluje, rdeča ogrevanje vklopljeno, vendar ne deluje, napaka.
- Prikaz statusa dizelskega agregata:



Prikazan je z naslednjim simbolom:

- kvadratek stikalo (1) ponazarja stanje vklopa razdelilne dizelskega agregata. Animacija stikala je enaka kot pri razsvetljavi.

S klikom na ta kvadratek lahko agregat ročno vklapljamo in izklapljamo vendar le, če je v lokalnem načinu. Vsako akcijo moramo dodatno potrditi (pojavi se potrditveno okno).

- lučka (2) ponazarja prisotnost požara oz. napake: Q(zelena) ni požara, Q(rdeča) napaka na agregatu (požar, gorivo pod minimumom ali agregat ni pripravljen na start) Q (siva) agregat je pripravljen na start
- če je rezervoar agregata opremljen z merilnikom nivoja goriva, se prikazuje tudi nivo goriva, ob meriti se v primeru izpada meritve pojavi tudi opozorilni trikotnik.
- Prikaz statusov protivlomnega in protipožarnega alarmnega sistema v prostorih TK, PR in SV.



- lučka (1) ponazarja skupno stanje protivlomne zaščite:
- Q(zelena) OK, Q(rdeča) motnja protivlomnega sistema ali sistem ni aktiven
- lučka (2) ponazarja skupno stanje protipožarne zaščite:
- Q(zelena) OK, Q(rdeča) skupni alarm, skupna napaka protipožarnega sistema ali sistem ni aktiven
- Kvadratki 3, 4, 5 in 6 predstavljajo stanje protivlomne zaščite v posameznem prostoru: siva barva prostor ni zaseden, bela barva vstop v prostor, rdeča barva vlom v prostor.
- lučka (7) oz. vse leve lučke nad prostori ponazarjajo stanje temperature v prostoru:
- ♥(zelena) OK, ♥(rdeča) previsoka temperatura v prostoru.
- lučka (8) oz. vse desne lučke nad prostori ponazarjajo stanje klima naprave v prostoru:
 Q(zelena) OK, Q(rdeča) motnja klime v prostoru.

Poleg opisanih elementov se na desni strani tirne slike nahajajo še naslednji:

- Stanje TK registrofona predstavlja njegov simbol: 💟 (zelena) OK, 💟 (rdeča) motnja.
- Stanje Luxomata (1): D ponazarja noč, ponazarja dan
- Pogoji za gretje kretnic (2), ki jih dobimo iz vremenske postaje:

(modra) - niso izpolnjeni, (rdeča) - so izpolnjeni

Če je nadzor vremenske postaje izklopljen, se poleg prikazuje tudi opozorilni trikotnik.

V tem primeru se signal »pogoji za gretje kretnic« ne upošteva.

Če ne lokaciji ni vremenske postaje tudi simbola ni na sliki.

- Gretje kretnic (3): Položaj puščice ponazarja položaj stikala na skupni stikalni omari (LOKALNO/DALJINSKO). Gretje kretnic lahko upravljamo s SCADE le, če je stikalo v položaju DALJINSKO.
- Statusi sistema za brezprekinitveno napajanje UPS (4): Lučka ponazarja generalni alarm sistema: Q(zelena) OK, Q(rdeča) alarm.
 Na nekaterih lokacijah je več UPS-ov (npr. še v TK prostoru) kjer je lahko signaliziran še status delovanja: Q(zelena) deluje, Q(rdeča) ne deluje.
- Statusi napajalne omare (5): Prvi simbol prikazuje stanje dneva: ponazarja noč, ponazarja dan; drugi simbol lučka ponazarja stanje omrežne napetosti:
 (zelena) prisotna, (rdeča) ni prisotna; tretji simbol –lučka ponazarja motnjo napetosti: (zelena) OK, (rdeča) motnja; četrti simbol –lučka pa delovanje agregata za mrežo: (siva) ne deluje, (zelena) deluje;

S klikom na napis na levem ali desnem koncu tira lahko prehajamo na tirno sliko naslednje oz. predhodne postaje.



3.3.3 Tloris

Slika 9: Primer slike tlorisa

Slika tlorisa predstavlja tloris prostorov v postajnih objektih pod nadzorom (8, 9, 10). Barva posameznega prostora ponazarja stanje protivlomne zaščite za ta prostor, ki na nadzorni sistem pošilja detektor gibanja v prostoru preko centralne protivlomne zaščite:

- siva barva ni zaznanega premikanja v prostoru,
- bela barva- zaznan vstop v prostor,
- rdeča barva zaznan vlom v prostor.

V simbolu posameznega prostora se pojavijo tudi napisi o morebitnih motnjah in alarmih na klimatskem sistemu (8). Omogočen je tudi vklop ali izklop alarmiranja klimatskega sistema (11).

Poleg tlorisa so na sliki prikazani tudi skupni statusi protivlomne in protipožarne zaščite:

- lučka Stanje protipožarnega sistema (1): 2 (zelena) aktiven, 2 (rdeča) ni aktiven
- lučka Protipožarni sistem skupna napaka (2): (zelena) ni napake, (rdeča) napaka prisotna
- lučka Protipožarni sistem skupni alarm (3): 22(zelena) ni alarma, 22(rdeča) alarm prisoten
- možen je vklop ali izklop alarmiranja na protipožarnem sistemu (4).
- lučka Stanje protivlomnega sistema (5): 🔽(zelena) aktiven, 💟(rdeča) ni aktiven
- lučka Motnja v protivlomnem sistemu (6): V(zelena) ni motnje, V(rdeča) motnja prisotna
- možen je vklop ali izklop alarmiranja na protivlomnem sistemu (7).

Opomba: Postajališče GRLAVA nima protipožarnega sistema.

3.3.4 Zgodovina alarmov in dogodkov sistema SCADA

	8 :33:37	Potrditev	′si 🔽	Osveži		Natisni Sh	irani
Datum SCADA	Lokacija Signal alarma / dogodka		Stanje	Uporabnik	Potrditev	Datum potrditve	Uporabnik potrditve
29.1.2010 11:55:10 OR-MS	KI ROG-C - K7 greje		IZKLOPLJENO	krmilnik			
29.1.2010 11:54:42 OR-MS	KI ROG-C - K7 greje		VKLOPLJENO	krmilnik			
29.1.2010 11:54:37 OR-MS	KI ROG-C - status motnje		ок	krmilnik			
29.1.2010 11:54:32 OR-MS	KI ROG-C - status gretja kretnic (vklj-izklj)		VKLOPLJENO	krmilnik			
29.1.2010 11:44:20 OR-MS	KI ROG-A - status motnje		ОК	krmilnik			
29.1.2010 11:43:15 OR-MS	KI UOG - lokalno/daljinsko		DALJINSKO	krmilnik			

Slika 10: Primer slike zgodovine

V sliki zgodovine so prikazani vsi dogodki in alarmi SCADA sistema. Alarmi in dogodki sistema FUES so prikazani na posebni sliki. Alarmi in dogodki so shranjeni na SQL strežniku z naslednjimi atributi:

- **Datum**: datum in ura nastanka
- SCADA: oznaka SCADe
- Lokacija: oznaka lokacije
- Alarm/Dogodek: opis alarma ali dogodka
- **Uporabnik**: Ime uporabnika, pri katerem se je pojavil alarm ali dogodek

- Stanje: stanje alarma ali dogodka
- **Potrditev:** kljukica ponazarja, ali je alarm potrjen ali ne
- **Datum potrditve**: datum in ura prve potrditve
- Uporabnik potrditve: uporabnik, ki je potrdil alarm

Alarme lahko filtriramo po času nastanka (polji Začetni čas, Končni čas), po lokaciji ter glede na to, ali želimo videti potrjene ali nepotrjene alarme.

Ob odprtju slike zgodovine so prikazani samo alarmi lokacije, iz katere smo sliko odprli in samo za zadnjih 24 ur. Če odpremo sliko Zgodovine iz osnovne slike, so vidni alarmi vseh lokacij.

Alarme potrjujemo z dvojnim klikom na ustrezen alarm. Ob tem se ime prijavljenega uporabnika in trenutni čas prenese na SQL strežnik.

Če v trenutku odprtja slike alarmov ni prisotne povezave z SQL strežnikom, se po časovnem zamiku okoli 30s prikaže naslednje sporočilo:

WorkSpace Application	×
SQL Server ni dosegljiv !	
V redu	

Slika 11: Opozorilo o nedosegljivosti SQL serverja

Zajem podatkov iz SQL strežnika v tem primeru ni možen.

Opozorilo:

Dvoklik na naslovno vrstico pomeni enako kot dvoklik na prvo vrstico v tabeli prikazanih alarmov oz. dogodkov, kar pomeni, da smo seznanjeni s prvo prikazanim alarmom oz. dogodkom. Omenjena funkcionalnost ne vliva na varnostno delovanje sistema.

Preko gumba 'Natisni' je omogočen tudi izpis alarmov in dogodkov na privzet tiskalnik. Izpis je filtriran in urejen enako kot na prikazni sliki. Z gumbom 'Shrani' te iste alarme in dogodke izvozimo v datoteko. Pri shranjevanju na zaslon dobimo obvestilo kam in pod katerim imenom je bila shranjena datoteka z alarmi in dogodki. Datoteka se shrani na lokalni računalnik. Funkcija je omogočena samo na SCADA serverjih v CVP Maribor.

3.3.5 Vremenska postaja



Slika 12: Primer slike vremenske postaje

V levem delu slike vremenske postaje so prikazana stanja vremenske postaje, v desnem delu pa je mogoča poizvedba parametrov (klik na gumb "Poizvedba") ali vpis parametrov (klik na gumb "Aktiviraj") na vremensko postajo.

Pomen statusov signalov (odraža se v barvi lučke in napisa):

- Temperatura hladne tirnice pod želeno vrednostjo: (siva) ni alarma, (rdeča) alarm
- Temperatura tople tirnice pod želeno vrednostjo:
- Zakasnitev aktivna:
- Padavine prisotne:
- Stanje kontakta:
- Senzor hladne tirnice v kratkem stiku:
- Senzor hladne tirnice odprt tokokrog:
- Senzor tople tirnice v kratkem stiku:
- Senzor tople tirnice odprt tokokrog:
- Napaka na senzorju padavin:
- Napaka na vremenski postaji:
- Izpad komunikacije z vremensko postajo:
- Pogoji za gretje kretnic: (modra) niso izpolnjeni, (rdeča) so izpolnjeni

Stanje signala se nam prikaže v besedilni obliki, če se z miško postavimo na pripadajočo lučko.

(siva) ni alarma, (rdeča) alarm

(siva) opozorilo ni prisotno, (zelena) opozorilo prisotno

O(siva) ni aktivna, O(zelena) je aktivna

(siva) ni aktiven, (celena) je aktiven

(siva) ni alarma, 💟(rdeča) alarm

(siva) ni alarma. 🔍(rdeča) alarm

(siva) ni alarma, **V**(rdeča) alarm

(siva) ni alarma, **W**(rdeča) alarm

(siva) ni alarma, 🔍(rdeča) alarm

siva) ni alarma, 💟(rdeča) alarm

(siva) ni alarma, (rdeča) alarm

V desnem zgornjem kotu je na beli podlagi prikazana temperatura hladne in tople tirnice.

Parametre vremenske postaje nastavljamo tako, da z miško kliknemo na ustrezno črno polje parametra in v okno, ki se nam je odprlo vpišemo želeno vrednost. Na koncu parametre prenesemo na vremensko postajo s klikom na gumb "Aktiviraj".

Alarmiranje vremenske postaje je mogoče tudi vključiti ali izključiti.

Omogočen je tudi izklop nadzora vremenske postaje. Izključen nadzor vremenske postaje pravzaprav pomeni izključitev avtomatskega gretja kretnic. V tem primeru sistem ne bo reagiral na stanje vremenske postaje in v nobenem primeru ne bo avtomatsko vključil gretja kretnic. Izključen nadzor vremenske postaje se prikazuje tudi z opozorilom in rumenim trikotnikom ob simbolu vremenske postaje na tirni sliki.

RAZSVETLJAVA:	Režim	Način delo∨anja ∨ a∨tomatskem režimu	Upošte∨anje luxomata	Alarmiranje	Zakasnite∨ alarmiranja
Tokokrog 1 - Razsv	vetljava 1 (peroni)				
A D Lux	○ Ročno● A∨tomatsko	● Luxomat ○ Šte∨ilka ∨laka ○ Urnik	 Ne upošte∨aj luxomata Upošte∨aj luxomat 	 Vklopljeno Izklopljeno 	<u>1800</u> s
Tokokrog 2 - Razsv	vetljava 2 (tiri)				
	● Ročno ● A∨tomatsko	● Luxomat ○ Šte∨ilka ∨laka ○ Urnik	 Ne upoštevaj luxomata Upoštevaj luxomat 	 Vklopljeno Izklopljeno 	1800 s
Tokokrog 3 - Razsv	vetljava 3 (nadstreški in s	stopnišča)			
A D Lux	○ Ročno⊙ A∨tomatsko	● Luxomat ○ Šte∨ilka ∨laka ○ Urnik	 Ne upoštevaj luxomata Upoštevaj luxomat 	 Vklopljeno Izklopljeno 	<u>1800</u> s
Tokokrog 4 - Razsv	vetljava 4 (podhod)		<u> </u>		1000
k 🔲 👽	● Ročno ● A∨tomatsko	● Luxomat ● Šte∨ilka ∨laka ● Urnik	 Ne upostevaj luxomata Upoštevaj luxomat 	 vkiopijeno Izklopijeno 	<u>1800</u> s

3.3.6 Parametri razsvetljave

Slika 13: Primer slike parametrov razsvetljave

Na sliki parametrov razsvetljave je prikazano stanje in nastavitev parametrov za vsak tokokrog razsvetljave na izbrani postaji.

Pri vsakem tokokrogu je v levem delu prikazan simbol tokokroga, ki se animira kot je bilo opisano v poglavju 3.3.2 v razdelku "Prikaz statusov delovanja posameznih tokokrogov razsvetljave". Upravljanje s tokokrogom razsvetljave preko nadzornega sistema je možno le, če je stikalo tokokroga v položaju DALJINSKO (znak D(zelen) ob simbolu).

Vklop razsvetljave z urnikom vklopimo s pomočjo gumba **F7-Urnik**, ki se nahaja v sistemski vrstici kadar je prikazana slika parametri razsvetljave. Za nastavitve urnika glej dokumentacijo za nastavitev urnika.

Za vsak tokokrog so možne naslednje nastavitve:

- Režim:
 - Ročno: ročno vklapljanje tokokroga
 - Avtomatsko: avtomatsko vklapljanje glede na način delovanja v avtomatskem režimu

Opozorilo:

Preklop med obema režimoma delovanja zunanje razsvetljave se izvaja s preklopom stikala v razdelilni omari razsvetljave na postaji.

Sistem zunanje razsvetljave v podhodih, stopniščih podhodov in nadstrešnicah na postajah Kidričevo, Ptuj, Moškanjci, Ormož, Ivanjkovci, Ljutomer, Murska Sobota in Hodoš je potrebno v primeru lokalnega ročnega načina delovanja, vključiti iz elektro omaric, ki se nahajajo ob stopniščih podhodov na omenjenih lokacijah.

Način delovanja v avtomatskem režimu:

- Luxomat: glede na stanje luxomata
- Številka vlaka: glede na številko vlaka
- Urnik: glede na urnik

Upoštevanje luxomata (samo pri načinu delovanja s številko vlaka ali z urikom)

- Ne upoštevaj luxomata
- Upoštevaj luxomat

Vsakemu tokokrogu se lahko vklopi ali izklopi alarmiranje ter nastavi zakasnitev alarmiranja. Zakasnitev alarmiranja pomeni v kolikšnem času po vklopu se morajo luči tudi dejansko prižgati da ne pride do alarma.

3.3.7 Parametri ROG in DEA

DEA agregati na železniških postajah se uporabljajo kot vir električnega napajanja za:

- sistem gretja kretnic,
- napajanje postajnih SV in TK naprav v primeru izpada omrežne napetosti.

Delovanje DEA v primeru izpada omrežne napetosti je avtomatizirano, saj se dizel agregat ob izpadu omrežne napetosti sam vključi.

Pred vključitvijo gretja kretnic v lokalnem načinu delovanja je potrebno dizel agregat vključiti, nato počakati na prikaz stanja parametra dizelskega agregata "Status delovanja«, nato pa vključiti posamezne skupine grelcev kretnic.

Sistem gretja kretnic se uporablja v neugodnih vremenskih razmerah (sneg, led,), da se zagotovi nemoteno opravljanja železniškega prometa.

Sistem gretja kretnic se sestoji iz naslednjih delov:

- skupin grelcev za gretje vsake kretnice,
- ROG omar (razdelilna omara gretja kretnic),
- UOG omare (upravljalna omara gretja kretnic),
- vremenske postaje.

3.3.7.1 Porazdelitev kretnic po ROG-ih

Za potrebe gretja kretnic so kretnice na postaji razdeljene na več ROG omar, ki lahko vključijo posamezno skupino :

Cirkovce polje	
ROG A	K1
ROG B	K2

Kidričevo	
ROG A	K1, K2, K3
ROG B	K4, K5, K6
ROG C	K7
ROG D	K8, K9, K10, K11
ROG E	K12, K13, K14

Ptuj	
ROG A	K1, K2
ROG B	K3, K4, K5
ROG C	K6, K7
ROG D	K11, K12, K13
ROG E	K8, K9, K10
ROG F	K14, K15, K16, K17

Moškanjci	
ROG A	K1, K2
ROG B	K3, K4

Cvetkovci	
ROG A	K1
ROG B	K2

Ormož	
ROG A	K1, K2
ROG B	K3, K4
ROG C	K5, K6, K7, K8, K9
ROG D	K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16

Središče	
ROG A	K1, K2, K3
ROG B	K4
ROG C	K5

Ivanjkovci	
ROG A	K1
ROG B	K2

Ljutomer	
ROG A	K1, K2, K3, K4
ROG B	K5
ROG C	K6, K7, K8
ROG D	K9, K10, K11, K12

Lipovci	
ROG A	K1, K2
ROG B	K3, K4, K5, K6, K201

Murska Sobota	
ROG A	K1, K2, K3, K4,K5
ROG B	K6, K7ab, K7cd, K8, K9, K10
ROG C	K11, K12, K13

Dankovci	
ROG A	K1
ROG B	К2

Hodoš	
ROG A	K1, K2, K3, K4, K5
ROG B	K6, K7, K8, K9, K10
ROG C	K11, K12, K13, K14, K15
ROG D	K16
ROG E	K17, K18, K19, K20
ROG F	K21, K22, K23, K24, K25

Tabela : Prikaz statusov gretja kretnic po postajah

Opozorilo:

Preklop med obema načinoma delovanja se izvaja s preklopom stikala "lokalno –daljinsko" na čelni plošči omare UOG. Vsaka omara ROG je prek omare UOG krmiljena iz naprav SCADA na lokalnem nivoju.

Pri posluževanju gretja kretnic za postaje Cirkovce Polje in Cvetkovci pred vklopom gretja kretnic ni potrebno vključiti dizel agregata, saj je električno ogrevanje kretnic napajano iz distribucijskega omrežja. Na postajah Ptuj, Ljutomer in Murska Sobota pa je napajanje iz elektro napajalne postaje (ENP) za vozno mrežo.

V kolikor vključitev gretja kretnic ni možna preko sistema SCADE je možno gretje kretnic posluževati le ročno (lokalno) na sami čelni plošči upravljalne omarice gretja kretnic (UOG) v prometnem uradu.

GRETJE KRETNIC:	Režim	Alarmiranje	Zakasnite∨ alarmiranja		
	 Ročno Avtomatsko 	 Vklopljeno Izklopljeno 	10 s		Nivo //
R ROG-B	● Ročno ● A∨tomatsko	 Vklopljeno Izklopljeno 	9 s		
				Pripravljenost na start Status delovania	
				Stanje goriva	
				Status omrežne napetosti	DEA - DIESEL ELEKTRO AGREGAT
				Prisotnost požara	
			Vklop /	/ izklop alarmiranja DEA na nad:	zornem sistemu: Vklopljeno Izklopljeno
			Vklop / izklo	op alarmiranja napetosti na nad.	zornem sistemu: Vklopljeno Izklopljeno

Slika 14: Primer slike parametrov ROG in DEA

Na tej sliki so v zgornjem levem delu prikazani statusi in nastavitve parametrov sistema ogrevanja kretnic (ROG) za vsako razdelilno omaro posebej, v spodnjem desnem delu pa so prikazana stanja parametrov diezelskega agregata (DEA). Na postajah kjer je izvedena tudi meritev nivoja goriva v rezervoarju se prikazuje tudi nivo goriva v %.

• Za vsako razdelilno omaro ogrevanja kretnic je v levem delu prikazan simbol t, ki se animira kot je bilo opisano v poglavju 3.3.2 v razdelku "Prikaz statusov ogrevanja kretnic".

Za vsak sistem so možne naslednje nastavitve:

- Režim:
 - Ročno: ročno vklapljanje ogrevanja kretnic (opisano na začetku poglavja)
 - Avtomatsko: avtomatsko vklapljanje glede na pogoje, dobljene iz vremenske postaje

Vsakemu ROG se lahko vklopi ali izklopi alarmiranje ter nastavi zakasnitev alarmiranja. Zakasnitev alarmiranja pomeni v kolikšnem času po vklopu morajo grelci kretnic začeti greti, da ne pride do alarma.

Dizelski agregat ima naslednje parametre:

- Pripravljenost na start: Q(zelena) pripravljen, Q(rdeča) ni pripravljen (če je prisoten kakšen od alarmov ali je stikalo agregata v stanju LOKALNO)
- Status delovanja: $\mathbb{Q}(\text{zelena})$ deluje, $\mathbb{Q}(\text{siva})$ ne deluje
- Stanje goriva: Q(zelena) OK, Q(rdeča) gorivo pod minimumom
- Status omrežne napetosti: 🔍 (zelena) prisotna, 🔍 (rdeča) ni prisotna
- Prisotnost požara: O(zelena) ni požara, O(rdeča) požar
- Vklop / Izklop: \square (siv) izklopljen, \square (siv) vklopljen

Stanje signala se nam prikaže v besedilni obliki, če se z miško postavimo na pripadajočo lučko.

Vklop agregata je možen, če so izpolnjeni vsi pogoji za vklop (Pripravljenost na start, stanje goriva, ni prisotnosti požara). V tem primeru vklopimo agregat s klikom na kvadratek za Vklop / Izklop, in potrditvijo namere. Če kateri od pogojev ni izpolnjen nam nadzorni sistem ob poizkusu vklopa to sporoči in onemogoči vklop.

Na tej sliki je omogočeno tudi izklapljanje oz. vklapljanje alarmiranja za DEA in napajalne sisteme.

Za vse uporabnikove akcije (vklopi, izklopi, ...) se preverja, če ima prijavljen uporabnik ustrezne pravice za izvedbo akcije. V kolikor jih nima, se pojavi naslednje okno in izvedba akcije ni mogoča.

WorkSpace Application
Uporabnik [OSNOVNA] nima pravic za to operacijo!
V redu

Slika 15: Primer ko uporabnik nima ustreznih pravic.

Pravtako pa se vsaka izvedena akcija tudi zabeleži na SQL server skupaj s časovno značko in imenom uporabnika, ki jo je izvedel. Če povezava z SQL strežnikom ni vzpostavljena, se dogodek zabeleži v datoteko na lokalnem računalniku in se po vzpostavitvi povezave prenese na SQL strežnik.

		Izpad			Napaka		Stanje	Alarmi	ranje	
Postaja	IO enote	Brick 01	Brick 02	PLC	PLC nedef.	Koda	CVPMB	Vklopljeno	Izklopljeno	Potrditev
CIRKOVCE POLJE	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	0	117751	۲	0	Potrditev izpadov
KIDRIČEVO	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	0	119497	۲	0	Potrditev izpadov
PTUJ	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	0	117762	۲	0	Potrditev izpadov
MOŠKANJCI	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	0	118 367	۲	0	Potrditev izpadov
CVETKOVCI, OSLUŠEVCI	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	0	978032	۲	0	Potrditev izpadov
ORMOŽ	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	0	124781	۲	0	Potrditev izpadov
SREDIŠČE	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	0	123435	۲	0	Potrditev izpadov
IVANJKOVCI	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	0	160820	۲	0	Potrditev izpadov
LJUTOMER	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	0	160306	۲	\bigcirc	Potrditev izpadov
GRLAVA	\bigcirc	\bigcirc		\bigcirc	\bigcirc	0	167906	۲	\bigcirc	Potrditev izpadov
LIPOVCI	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	0	158364	۲	\bigcirc	Potrditev izpadov
MURSKA SOBOTA	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	0	148148	۲	\bigcirc	Potrditev izpadov
PUCONCI	\bigcirc	\bigcirc		\bigcirc	\bigcirc	0	155380	۲	\bigcirc	Potrditev izpadov
DANKOVCI	\bigcirc	\bigcirc		\bigcirc	\bigcirc	0	1934626	۲	\bigcirc	Potrditev izpadov
MAČKOVCI	\bigcirc	\bigcirc		\bigcirc	\bigcirc	0	140528	۲	\bigcirc	Potrditev izpadov
GORNJI PETROVCI	\bigcirc	\bigcirc		\bigcirc	\bigcirc	0	150064	۲	•	Potrditev izpadov
ŠALOVCI	\bigcirc	\bigcirc		\bigcirc	\bigcirc	0	128599		•	Potrditev izpadov
HODOŠ	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	0	104979	۲	0	Potrditev izpadov

3.3.8 I/O enote

Slika 16: Primer slike I/O enot

Slika I/O enot prikazuje stanja krmilnikov in I/O enot za vsako postajo posebej. Za vsak krmilnik se signalizirajo naslednji alarmi:

• Izpad I/O modula krmilnika 🔍 (zelena) – ni izpada, 🔍 (rdeča) - izpad

- Izpad krmilnika (Brick 01) Q(zelena) ni izpada, Q(rdeča) izpad
- Izpad podaljška krmilnika (Brick 02) 🔍 (zelena) ni izpada, 🔍 (rdeča) izpad
- Napaka krmilnika Q(zelena) ni napake, Q(rdeča) napaka (krmilnik sam preverja stanje periferije in programa, v primeru napake se ta signalizira s to lučko, najpomembnejše od njih pa še s prejšnjimi ločami)
- Nedefinirano stanje krmilnika Q(zelena) stanje definirano, Q(rdeča) nedefinirano stanje (napaka se javi, če je v nedefiniranem stanju I/O signal oz. spremenljivka v programu)
- Koda napake (namenjeno razvijalcu za lažje odpravljanje napak)
- Stanje števca indikatorja delovanja SCADE CVPMB (se povečuje, odkrivanje napak)
- Stanje števca indikatorja delovanja lokalne SCADE (se povečuje, odkrivanje napak)

Izpade I/O enot potrjujemo s klikom na gumb "Potrditev Izpadov" ob ustreznem krmilniku. Možen je todi izklop ali vklop alarmiranja sistemskih krmilniških alarmov za vsak krmilnik posebej.

4 Detektor vročih osi in detektor ploščatih mest

Stanje detektorja vročih osi (HOA) in detektorja ploščatih mest (WILD) je prikazano v sistemski vrstici na podoben način kot stanja SCADA postaj. Pri indikaciji stanja HOA oz. WILD je kratica postaje v normalnem stanju modre barve na sivi podlagi. Stanje postaj je tako kot za ostale vedno vidno v glavi.

Pri normalnem delovanju je na ikoni napisana kratica postaje z HOA oz. WILD s modro barvo na sivi podlagi. V primeru izpada sprejemanja telegramov (BTB_Kratica_FUES_errorComm = 1 oz. BTB_Kratica_WILD_errorComm = 1) se napis obarva rdeče in utripa. V primeru sprejema telegrama napake (BTB_Kratica_FUES_error = 1 oz. BTB_Kratica_WILD_error = 1) se ozdaje obarva rdeče in utripa. Sliko za podroben pregled alarmov in dogodkov sistema HOA lahko odpremo z lokacij Grlava in Osluševci, WILD pa samo v Osluševcih kjer se naprave nahajajo s klikom na gumb "Detektor vročih osi" oz "Detektor ploščatih mest" v izbirni vrstici in s potrditvijo katerega od alarmov HOA oz. WILD v alarmnem oknu.

METRONIK Prometnik			SCADA PR	AGERSKO - SR	EDIŠČE					
20 10 2015 12:51:15 PRIJAVA			OSL - D	etektor vroči	h osi					
GRD GRD GRD GRD H W		GRD				R	D			
CI OSL	CV	. GRD.	CAL LO US	PUC DA	MAC GF	E SAL	ED.			
Ed Detekter nie žžetih kolec		_								
FI-Detektor ploscatin koles										
	Od 4 10 2015 12:48:11		5 10 2015		- Sistem		trditev Vsi	Osvaži	Nationi Shrani	
	12.40.11			The second secon				03/02/	Ghidhi	
Alarmi in dogodk	i Datum SCAE	A Lokacija	St. vlaka Sistem	n Tip	Potrditev	Datum potrdity	e Uporabnik potrditve			-
	5.10.2015 10:05:44 PR-SF	Osluševci	48085 SE	Into, o vlaku				_		
	5.10.2015 10:05:20 PR-SF	Osluševci	48085 SE	Into, o vlaku			(
	5.10.2015 8:18:44 PR-SF	Osluševci	3852 SE	Into. o vlaku			1	_		
	5.10.2015 8:18:36 PR-SF	Oslusevci	3852 SE	Into, o vlaku						
	5.10.2015 7:35:13 PR-SF	Oslusevci	3857 SE	Into, o vlaku				/		
	5.10.2015 7:35:04 PR-SF	Oslusevci	3857 SE	Into. o vlaku		-		_		
	5.10.2015 7:11:01 PR-SF	2 Osluševci	3850 SE	Info. o vlaku				_		
	5.10.2015 7:10:54 PR-SF	2 Osluševci	3850 SE	Info. o vlaku				_		
	5.10.2015 6:40:52 PR-SF	2 Osluševci	96022 SE	Info. o vlaku						
	5.10.2015 6:40:47 PR-SF	Osluševci	96022 SE	Info. o vlaku						•
	Datum SCAD	A Lokacija	St. vlaka Sistem	n Tip	Potrditev	Datum potrdity	e Uporabnik potrditve	2		
	18.10.2015 14:21:40 PR-SF	Osluševci	48089 SE	Info. o vlaku			727			
	18.10.2015 14:21:11 PR-SF	Osluševci	48089 SE	Info. o vlaku	✓ 19	9.10.2015 13:44:	metronik)	
	18.10.2015 13:36:03 PR-SF	Osluševci	3892 SE	Info. o vlaku						
	04 1 10 2015 12:48:11		3 10 2015			Potrditev	Vai	Osveži	Natisni Shrani	
						1 ou alter j		000021	induora orada	
Informacije o vlak	In Datum SCAD	A Lokacija	St. vlaka Sl	t.osi Smer Interv	venj Hitrost	Potrditev	Datum potrditve Upora	ibnik potrditve		-
	3.10.2015 11:27:55 PR-SF	Osluševci	41913	106 OR-PR Mosi	kanjci 74					
	3.10.2015 11:13:25 PR-SF	Osluševci	96022	6 PR-OR Cvet	kovci 74					
	3.10.2015 10:56:10 PR-SF	Osluševci	640	8 PR-OR Cvet	kovci 97					
	3.10.2015 10:12:49 PR-SF	Osluševci	44791	82 OR-PR Mośl	kanjci 74			\frown	8	
	3.10.2015 9:47:07 PR-SF	Osluševci	9703	8 OR-PR Mośl	kanjci 97			3		
	3.10.2015 9:32:01 PR-SF	Osluševci	49994	86 PR-OR Cvet	kovci 75			1 3	-	
	3.10.2015 8:08:44 PR-SF	Osluševci	3890	8 PR-OR Cvet	kovci 63		1	\sim		
	3.10.2015 7:50:05 PR-SF	Osluševci	41912	108 PR-OR Cvet	kovci 72				6	
	3.10.2015 6:52:20 PR-SF	Osluševci	47901	98 OR-PR Moši	kanjci 74					
	3.10.2015 6:33:36 PR-SF	Osluševci	643	8 OR-PR Moši	kanjci 99					
	Datum SCAD	A Lokacija	St. vlaka St	t.osi Smer Interv	/enj Hitrost	Potrditev	Datum potrditve Upora	ibnik potrditve		
	18.10.2015 14:21:38 PR-SF	Osluševci	48089	82 OR-PR Moši	kanjci 74					
	18.10.2015 13:36:03 PR-SF	Osluševci	3892	8 PR-OR Cvet	kovci 53				- 4	
	18.10.2015 13:05:25 PR-SF	Osluševci	247	18 PR-OR Cvet	kovci 96					

4.1 Detektor vročih osi (HOA)

Slika 17: Slika detektorja vročih osi

V prvem oknu (1) so vidni alarmi, napake prehodi vlakov ter statusi detektorja vročih osi. Podobno kot pri zgodovini lahko tudi tu filtriramo dogodke glede na čas nastanka (Od, Do), tip dogodka (Vsi, Alarmi, Napake, Info. o vlaku, Status naprave), sistemu (Vsi, SE, HOA1, HOA2, FBOA) ter potrditvi. Po vsaki nastavitvi filtra je potrebno klikniti na gumb "Osveži", da se filtracija dejansko izvede. Ob odprtju slike je filter nastavljen na zadnjih 24 ur, vse tipe, vse sisteme.

V oknu pod tem (2) so vidni zadnji trije dogodki ne glede na filter. To okno se samodejno osvežuje na 30 sekund.

Ob kliku na posamezen dogodek se odpre še okno s podrobnejšim opisom tega dogodka, hkrati pa s tem dogodek tudi potrdimo in po možnosti vnesemo komentar ob potrditvi.

Opozorilo:

Dvoklik na naslovno vrstico enega od štirih oken pomeni enako kot dvoklik na prvo vrstico dotičnega okna, kar pomeni, da bomo z dvoklikom odprli in potrdili alarm, napako, prehod vlaka ali status detektorja vročih osi oz. opis vlaka. Omenjena funkcionalnost ne vliva na varnostno delovanje sistema.

Preko gumba 'Natisni' je omogočen tudi izpis alarmov in dogodkov na privzet tiskalnik. Izpis je filtriran in urejen enako kot na prikazni sliki. Z gumbom 'Shrani' te iste alarme in dogodke izvozimo v datoteko. Pri shranjevanju na zaslon dobimo obvestilo kam in pod katerim imenom je bila shranjena datoteka z alarmi in dogodki.

Primeri oken ob potrditvi alarma, napak, prihoda vlaka in statusa naprave:

Opis alarma			X				
Datum	15.04.2005 19:30:00	SCADA	OR-MS				
Lokacija	Grlava	Zap. št. vlaka	20				
Sistem	HOA 1	Тір	Alarm				
Številka osi	33						
Opis	Razlika vročih osi						
Ukrep	 Nemudoma zaustavi v Obvesti strojevodjo ir 	/lak n pristojne službe					
	3. Odredi pregled vagor	a					
Komentar							
Potrdi in Zapri							

Slika 18: Okno opisa alarma



Slika 19: Okno opisa napake

Opis vlaka			×					
Datum	20.04.2005 09:52:00	SCADA	OR-MS					
Lokacija	Grlava	Zap. št. vlaka	3					
Sistem	SE	Тір	Vlak					
Najava	Odhod	Lokal. št. vlaka	0					
Komentar	Pregledal.							
Potrdi in Zapri								

Slika 20: Okno opisa vlaka

Opis statusa naprave									
Datum	17.04.2005 15:56:05	SCADA	OR-MS						
Lokacija	Grlava	Zap. št. vlaka	101						
Sistem	SE	Тір	Status						
Verzija	6.2	Število vseh obdelanih osi	1100						
Delovanje	Aktivno	Vzdrževanje	Ni aktivno						
Komentar	Videl.								
Potrdi in Zapri									

Slika 21: Okno opisa statusa naprave

V tretjem oknu (3) so vidni prehodi vlakov z lokalno (zaporedno) številko, številom osi, smerjo in hitrostjo, ki jih prav tako lahko filtriramo po času in potrditvi. Ob odprtju slike je filter nastavljen na zadnjih 24 ur.

V oknu pod tem so vidni zadnji trije prehodi ne glede na filter. To okno se samodejno osvežuje na 30 sekund.

Ob kliku na posamezen prehod se odpre še okno s podrobnejšim opisom tega prehoda, hkrati pa s tem prehod tudi potrdimo in vnesemo morebitni komentar.

Podatki o vlaku	I				X
Datum	20.04.2005 16:14:00	Tem	peratura osi		1
		Št.osi 1	Temperatura HOA1	Temperatura HOA2	Temperatura FBOA
SCADA		2	13	13	22
Lokacija	Grlava	3	13	13	26
- v	21	5	13	13	30
Zap št. vlaka		6	13	13	26
Število osi	8	8	13	13	32
Smer	OR-HD		Relatino topel alarr	<mark>m minimum</mark>	
Hitrost	24				
Zun. tempera	atura 13				
Umazanost I	HOA1 0				
Umazanost I	10A2 0				
Umazanost	FBOA 0				
Števec RR	8				
Števec MK	0				
Števec GR	8	<u> </u>			
Komentar	Obvestil sem nadzornega.				
		Po	trdi in Zapri		

Primer okna:

Slika 22: Okno prehoda vlaka

Podatek za temperaturo HOA1 in HOA2 se nanaša na levi in desni ležaj na osi, FBOA pa na zavorni disk na osi vlečnega vozila ali vagona.

Poleg že v tabeli vidnih parametrov v tem oknu vidimo še zunanjo temperaturo, umazanosti posameznih senzorjev v %, stanja vseh treh števcev, ki morajo biti po prehodu vlaka enaka številu osi ter tabelo, v kateri je za vsako os prikazana temperatura, ki jo je nameril posamezni senzor. Vrstica osi, kjer je bila katera od mej prekoračena, je prikazana z odebeljenimi rdečimi črkami. Če se z miško pomaknemo na to vrstico, se nam izpiše opis prekoračitve (alarma).

METRONIK Prometnik 20.10.2015 12:39:03 PRIJAVA			SCADA PRA OSL - Detel	GERSKO - SREE ktor ploščatih)IŠČE koles				
GRD. GRD. GRD. GRD. H W GI	RD. GRD. G D. GRD	. GRD. R.H	GRD. GRD.	GRD. GRD.	.RR MAC CRE	.R. GD.			
		LI GNL		FUC DA	MAC GFE	JAL			
F1-Detektor vrocin osi									
	Od 4 .10.2015 • 12:29:56	Do 5 .10.2015	12:29:56	Tip Vsi	Potrditev	Vsi 🔹		Osveži Na	atisni Shrani
Informacije o vlakih	Datum SCADA	Lokacija	Št. vlaka	Število osi Smer	Interv, postaja	Hitrost Tip	Potrditev	Datum potrditve	Potrdil uporabnik
	5.10.2015 8:19:32 PR-SR	Osluševci	3852	8 PR-SR	Cvetkovci	55 Info			
	5.10.2015 7:35:52 PR-SR	Osluševci	3857	8 SR-PR	Moškanjci	45 Info			
	5.10.2015 7:11:49 PR-SR	Osluševci	3850	8 PR-SR	Cvetkovci	60 Info			
	5.10.2015 6:41:41 PR-SR	Osluševci	96022	6 PR-SR	Cvetkovci	80 Info			
	5.10.2015 6:34:43 PR-SR	Osluševci	643	8 SR-PR	Moškanjci	102 Info			\frown
	5.10.2015 6:06:59 PR-SR	Osluševci	3855	8 SR-PR	Moškanjci	37 Info			
	5.10.2015 5:34:37 PR-SR	Osluševci	519	8 SR-PR	Moškanjci	101 Info			
	5.10.2015 5:14:29 PR-SR	Osluševci	42000	116 PR-SR	Cvetkovci	75 Info			\sim
	5.10.2015 5:03:03 PR-SR	Osluševci	42001	106 SR-PR	Moškanjci	77 Info			
	5.10.2015 4:55:00 PR-SR	Osluševci	3853	8 SR-PR	Moškanjci	31 Info			
	5.10.2015 3:38:30 PR-SR	Osluševci	38130	16 PR-SR	Cvetkovci	103 Info			
	5.10.2015 2:35:34 PR-SR	Osluševci	45089	82 SR-PR	Moškanjci	67 Info			
	5.10.2015 1:56:47 PR-SR	Osluševci	45011	82 SR-PR	Moškanjci	73 Alarm			
	5.10.2015 1:36:56 PR-SR	Osluševci	52220	20 PR-SR	Cvetkovci	77 Info			
	5.10.2015 1:12:54 PR-SR	Osluševci	42022	102 PR-SR	Cvetkovci	76 Info			
	5.10.2015 0:55:48 PR-SR	Osluševci	9702	16 PR-SR	Cvetkovci	97 Info			
	5.10.2015 0:36:17 PR-SR	Osluševci	41915	108 SR-PR	Moškanjci	78 Alarm		20.10.2015 12:3	prometnik
	4.10.2015 23:11:06 PR-SR	Osluševci	41912	106 PR-SR	Cvetkovci	81 Info			
	4.10.2015 23:01:11 PR-SR	Osluševci	41913	98 SR-PR	Moškanjci	81 Info			
	4.10.2015 22:12:29 PR-SR	Osluševci	76922	24 PR-SR	Cvetkovci	83 Alarm			
	4.10.2015 21:41:04 PR-SR	Osluševci	96030	12 PR-SR	Cvetkovci	75 Info			
	4.10.2015 20:29:59 PR-SR	Osluševci	3821	16 SR-PR	Moškanjci	30 Info			
	4.10.2015 20:04:25 PR-SR	Osluševci	642	8 PR-SR	Cvetkovci	102 Info			
	4.10.2015 19:56:15 PR-SR	Osluševci	49753	74 SR-PR	Moškanjci	78 Alarm		20.10.2015 12:3	prometnik
	4 10 2015 19:19:36 PR-SR	Osluševci	41914	110 PR-SR	Cvetkovci	82 Info			
	Datum SCADA	Lokacija	Št. vlaka	Število osi Smer	Interv. postaja	Hitrost Tip	Potrditev	Datum potrditve	Potrdil uporabnik
	20.10.2015 12:15:28 PR-SR	Osluševci	3819	14 SR-PR	Moškanjci	46 Info		20.10.2015 12:3	promet
	20.10.2015 11:40:58 PR-SR	Osluševci	3820	14 PR-SR	Cvetkovci	75 Info			2
	20.10.2015 10:58:31 PR-SR	Osluševci	3859	8 SR-PR	Moškanjci	47 Info		20.10.2015 12:3	Draw Z
	20.10.2015 10:36:43 PR-SR	Osluševci	640	8 PR-SR	Cvetkovci	102 Info			\sim
	20.10.2015 10:14:43 PR-SR	Osluševci	93912	112 PR-SR	Cvetkovci	83 Info			

4.2 Detektor ploščatih mest (WILD)

Slika 23: Slika detektorja ploščatih mest

V prvem oknu (1) so vidni alarmi, napake prehodi vlakov ter statusi detektorja ploščatih mest. Podobno kot pri zgodovini lahko tudi tu filtriramo dogodke glede na čas nastanka (Od, Do), tip dogodka (Vsi, Info, Alarm voz, Alarm os, Alarm vlak, Napaka, Konec napake), status naprave ter potrditvi. Po vsaki nastavitvi filtra je potrebno klikniti na gumb "Osveži", da se filtracija dejansko izvede. Ob odprtju slike je filter nastavljen na zadnjih 24 ur, vse tipe.

V oknu pod tem (2) so vidni zadnji trije dogodki ne glede na filter. To okno se samodejno osvežuje na 30 sekund.

Ob kliku na posamezen dogodek se odpre še okno s podrobnejšim opisom tega dogodka, hkrati pa s tem dogodek tudi potrdimo in po možnosti vnesemo komentar ob potrditvi.

Opozorilo:

Dvoklik na naslovno vrstico enega od štirih oken pomeni enako kot dvoklik na prvo vrstico dotičnega okna, kar pomeni, da bomo z dvoklikom odprli in potrdili alarm, napako, prehod vlaka ali status detektorja ploščatih mest oz. opis vlaka. Omenjena funkcionalnost ne vpliva na varnostno delovanje sistema.

Preko gumba 'Natisni' je omogočen tudi izpis alarmov in dogodkov na privzet tiskalnik. Izpis je filtriran in urejen enako kot na prikazni sliki. Z gumbom 'Shrani' te iste alarme in dogodke izvozimo v datoteko. Pri shranjevanju na zaslon dobimo obvestilo kam in pod katerim imenom je bila shranjena datoteka z alarmi in dogodki.